

# הוראות הפעלה בסיסיות למכשיר קשר P.T.T

## INCO-T289



**מומלץ להשאיר את המכשיר כל הזמן בטעינה ברכב. מומלץ לדבר ממרחק של 30 ס"מ ויותר מהמכשיר ולא בקול רם.**