

הוראות הפעלה בסיסיות למכשיר קשר P.T.T INCO-T588



מומלץ להשאיר את המכשיר כל הזמן בטעינה ברכב. מומלץ לדבר ממרחק של 30 ס"מ ויותר מהמכשיר ולא בקול רם.